

je stavljati u rernu ili na ringlu, bilo plinsku ili električnu...)

- Koristite samo ploču isporučenu uz uređaj ili nabavljenu preko ovlašćenog servisnog centra.
- Pre prve upotrebe operite ploču (sledite odlomak nakon upotrebe) tako da nanese malo ulja na ploču i obrišete je mekanom krpom.
- Pobrinite se za sigurno postavljanje električnog kabla, bilo da ga koristite sa produžnim kablom ili bez njega. Preduzmite sve neophodne mere opreza kako kablovi ne bi smetali bezbednom prolazanju oko stola, kako se niko ne bi zapetljao ili sapleo o kabl.

#### Ne preporučuje se

- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u radu ili uključen u struju.
- Kako biste izbegli pregrevanje uređaja, ne stavljajte ga u čošak ili uz zid.
- Nikada ne stavljajte uređaj direktno na osetljivu podlogu (stakleni sto, stolnjak, lakirani nameštaj...) ili na mekanu podlogu, kao što je krpa.
- Ne stavljajte uređaj ispred ili na podloge koje su klizave ili vruće; nikada ne ostavljajte kabl da visi nad izvorom toplote (grejne ploče, uređaji na plin ...).
- Ne stavljajte kuhinjski pribor na površinu za pripremu hrane na ovom uređaju.
- Nikada ne koristite nož direktno na ploči.
- Nemojte stavljati vruću ploču na osetljivu podlogu ni pod vodu.
- Ne premeštajte uređaj dok je vruć tokom upotrebe.
- Ne koristite aluminijumsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče i namirnica koje pripremate.
- Ne pripremajte hranu u foliji.
- Kako biste sprečili oštećenje uređaja, nikada nemojte flambirati jela pomoću ovog uređaja.
- Ne koristite metalnu žicu niti abrazive za ribanje kako ne biste oštetili podlogu.
- Nemojte vaditi posudu za sakupljanje masnoće tokom pripreme hrane.
- Ako se posuda za masnoće napuni tokom pripreme, pričekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga ispraznite.

#### Saveti/Informacije

- Zbog vaše sigurnosti, ovaj uređaj je u skladu sa važećim direktivama i propisima (Direktive o niskom naponu, Elektromagnetnoj kompatibilnosti, Materijalima u neposrednom dodiru sa hranom, Životnoj sredini, ...)
- Tokom prve upotrebe može se pojaviti neprijatan miris ili dim.

- Bilo koja hrana ili tečnost koja dolazi u kontakt s delovima označenim sa odgovarajućim logom ne sme se konzumirati.
- Ako se utikač mobilnog konektora pogrešno namesti, sigurnosni sistem će sprečiti pokretanje uređaja.
- Nakon prethodnog zagrevanja, uređaj je spreman za upotrebu.

#### UPOTREBA

- Podesite termostat mobilnog utikača na min.
- Priključite utikač mobilnog konektora na igle grejača, a zatim spojite kabl na mrežu. Svetleće zelena ili crvena \* LED lampica koja označava da je uređaj uključen. Zelena ili crvena \* LED lampica će ostati sve dok je uređaj uključen u struju - 3 \*.
- Podesite termostat mobilnog utikača na max - 4 \*.
- Uređaj prethodno zagrevajte oko 5-10 minuta na max položaju - 5.
- Thermo-Spot: kada je vruć logotip Thermo-Spot™ postaća crven u potpunosti - 6 \*.
- Signalne lampice vizuelno pokazuju da je uređaj dostigao idealnu temperaturu za kuvanje.
  - crveni svetlosni indikator će se uključiti kada je postignuta idealna temperatura za kuvanje;
  - crvena indikatorska lampica će trepereti povremeno tokom upotrebe 7 \*.
- Podesite termostat prema željenom nivou toplote - 8.
- Kuvajte prema ukusu.
- Ako se posuda za sakupljanje masnoće napuni tokom kuvanja, mast će curiti ispod uređaja sa zadnje strane posude za sakupljanje.

#### Nakon upotrebe

- Postavite termostat na min. položaj - 10.
- Odspojite utikač mobilnog konektora iz glavnog - 11.
- Ostavite da se ohladi min 2 sata pre čišćenja - 12.
- Isključite mobilni priključak iz uređaja - 13.
- Ploču i telo uređaja očistite sunderom, toplom vodom i sredstvom za pranje posuđa - 15.
- Ploča, plastična baza i posuda za sakupljanje mogu se prati u mašini za pranje posuđa - 14.
- Utikač i kabl mobilnog konektora se ne mogu prati u mašini za pranje posuđa - 16

#### Zaštita životne sredine na prvom mestu!

Vaš uređaj sadrži važne materijale koji se mogu reciklirati i ponovno upotrebiti. Ostavite uređaj na lokalnom otpadu.

# Tefal®

## Plancha CB5038

### BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

#### VAŽNA UPOZORENJA:

- Ovaj uređaj se ne sme koristiti na otvorenom.
- Namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Nije namenjen za upotrebu u prilikama navedenim u nastavku koje nisu obuhvaćene garancijom:
  - u kuhinjama koje su namenjene osoblju skladišta, kancelarija i u ostalim profesionalnim okruženjima,
  - na farmama,
  - za goste hotela, motela i u ostalim ugostiteljskim objektima,
  - u smeštajnim objektima koje pružaju usluge noćenja sa doručkom.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe (što obuhvata i decu) s ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja u vezi s rukovanjem ovim uređajem, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost i nadzor prethodno omogućila potrebna uputstva za rukovanje ovim uređajem.

Ta osoba treba nadzirati decu kako bi se uverila da se deca ne igraju uređajem.

- Temperatura dostupnih površina može biti visoka tokom rada uređaja.
- Uklonite svu ambalažu, nalepnice i dodatke s unutrašnje ili spoljne strane uređaja.
- Potpuno odmotajte priključni kabl.
- Proverite da li električne instalacije odgovaraju naponu navedenom na uređaju.
- Ne priključujte uređaj na utičnicu sa uzemljenjem.
- Ako koristite produžni kabl, treba ga priključiti na deo mreže koji odgovara utičnici s uzemljenjem; preduzmite sve potrebne mere opreza kako niko ne bi bio ugrožen upotrebom uređaja.
- Ako je priključni kabl oštećen, treba ga zameniti novim ili posebnim sklopom koji može omogućiti proizvođaču ili službi za podršku korisnicima.
- Treba redovno proveravati priključni kabl kako biste otkrili eventualne znakove istrošenosti, a ako je kabl oštećen nemojte koristiti uređaj.
- Ovaj uređaj nije namenjen upotrebi u kombinaciji sa spoljnim tajmerom ili zasebnim sistemom za daljinsko upravljanje.

- Nikada ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.
- Nikada ne uranjajte u vodu ili neku drugu tečnost kabl, ni upravljačke kutije.
- Uređaj smeju koristiti deca uzrasta od najmanje 8 godina i osobe bez iskustva i znanja ili sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, pod uslovom da su primili odgovarajuća uputstva u vezi sa sigurnim rukovanjem uređajem i mogućim opasnostima koje su povezane sa njegovom upotrebom. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da sprovodi korisnik ne smeju obavljati deca, osim ako imaju 8 ili više godina i uz nadzor odraslih. Uređaj i njegov kabl držite dalje od dece mlađe od 8 godina.
- Obavezno izvucite utikač uređaja iz utičnice pre čišćenja uređaja i osušite utikač pre ponovne upotrebe uređaja.
- Koristite samo bežičnu utičnicu ili odgovarajući utikač za bežičnu utičnicu.

Zahvaljujemo vam na kupovini TEFAL uređaja. Kompanija Tefal pridržava pravo da u svakom trenutku, u interesu korisnika, promeni karakteristike ili komponente ovog proizvoda bez najave a u skladu s razvojnom politikom Tefala.

Obavezno uradite sledeće:

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i napomene i čuvajte ih pri ruci.
- Ukoliko uređaj koristite na sredini stola, namestite ga tako da mu deca ne mogu prići.
- Pre upotrebe proverite da li je uređaj stabilno postavljen.
- U slučaju nezgode s uređajem, smesta nanosite hladnu vodu na opekotinu i prema potrebi se obratite doktoru.
- Isparenja nastala usled pripreme hrane mogu biti opasna za životinje s posebno osetljivim respiratornim sistemom, kao što su ptice. Vlasnicima ptica preporučujemo da ih drže podalje od kuhinje.
- Kako biste sačuvali oblogu ploče za kuvanje, uvek koristite plastičnu ili drvenu špatulu.
- Kako biste izbegli oštećenje ploče: Koristite je isključivo na predviđeni način (npr: nemojte